

Bitte beachten Sie die folgende Montageanleitung!
 Please pay attention to the following installation instruction!
 以下の指示に従って取り付けてください。



1

befetten greasing

Dichtungsring am Deckel erneuern und leicht einfetten.
Change filter cap o-ring and lubricate with grease.

2

Click

3 Achtung: Leckage Risiko
Caution: Risk of leakage

Beide Dichtungsringe (siehe Bild) mit beiliegendem Fett 360° gleichmäßig einschmieren.
Apply a light coat of the supplied grease distributed equally on both sealing rings (see picture).

Einweghandschuhe aus Kunststoff
Disposable plastic gloves

4

5

max. 55 + 5 Nm
max. 41 + 3 lb-ft

Nussgröße SW 36
Socket size 36